

デジタルタイヤエアゲージ マニュアル

このたび、AstroAI 150PSI デジタルタイヤエアゲージをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にはこのユーザーマニュアルをよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。いつもご覧いただけるように製品と一緒に大切に保管してください。

support@astroai.com にご連絡いただき、ありがとうございます！

ご不明な点など、いつでも、お気軽に上記宛までご連絡いただければ、弊社のカスタマーサポートよりご満足いただけるように対応させていただきます。

警告：

本製品は本来の使用目的以外には使用しないで下さい。

ご使用前にはユーザーマニュアルをよくお読みいただき、使用手順に従ってください。

落下などの衝撃・振動により内部機構を損傷が生じますので、慎重にお取り扱いください。

本製品は精密機械のため、自ら分解しないでください

本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。

各部の名称：

1. LED ライト
2. ノズル
3. トリガー
4. パックライスクリーン
5. ハンドル

使用説明：

測定はタイヤが冷えた状態で行ってください。（走行後はタイヤ内の温度が上昇し、空気が膨張して空気圧が高くなっています。）

1. トリガーを押してゲージをオンにしてください。LCD スクリーンに "0.0" と表示されます。

2. 空気漏れによる気密性の低下を防ぐため、ゲージのノズルをタイヤバルブとしっかりと押し当ててください。
3. 結果数値が安定するまで、ゲージをバルブから外さないでください。気密性がよければ、数秒間で数値が安定します。
4. ゲージをバルブから外しても測定数値を保持できますので、簡単に測定数値を読み取れます。
5. 使用可能な 4 つの単位 (PSI、Bar、Kpa、Kgf/cm²) を切り替えるには、トリガーを押してください。
6. ゲージが自動オフ機能を付いております。手動でゲージをオフしたい場合はトリガーを長押ししてください。

バッテリー交換手順：

1. ゲージの背面にあるネジの位置を確認してください。
2. 小さなプラスドライバを使用して、ネジとカバーを取り外してください。
3. 古い 3V バッテリーを取り除き、新しいバッテリーと交換してください。
4. バッテリーのプラス (+) が上向きであることを確認してください。
5. 背面カバーとネジを付け直してください。

仕様：

- レンジ： 0-150 PSI / 0-10 Bar / 0-10 Kgf/cm² / 0-1000 Kpa
- ディスプレイ： 21 x 10mm LCD スクリーン
- 電源： 3V リチウムバッテリー
- 動作温度： -5~50°C / 23~122°F

ヒント：

よい気密性を保つために、ノズルをタイヤバルブに直接に当ててください。ノズルを斜めにあてると、誤った測定数値が出る可能性がございます。一度ノズルをバルブと当てたら、ゲージをしっかりと押し当ててください。

一年保証期間

AstroAIの各デジタルマルチメーターは、材料および製造上の欠陥による故障が発生した場合、無料交換させていただきます。ただし下記事項に該当する場合は無料交換対象から除外いたします。

1. 取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用（誤用、汚染、改造など）による故障；
2. 落下などによる故障及び損傷；

3. 指定された定格を超えた使用による損壊;

この保証は元の購入者のみを対象としており、譲渡することができません。

何かご不明な点がございましたら、お気軽にAstroAIカスタマサポート
support@astroai.comまでご連絡ください。

当社はお客様に向く、優れる品質やサービスを提供するよう頑張ってきております。
さらなる情報を、astroai.comにようこそお訪れください。